# GIMAC-i 數位電錶使用手冊

Digital Power Meter GIMAC-I Instruction Manual



# **HIGH MEASURING ACCURACY**



•請在安裝、接線、操作、保養或檢查本設備前細閱讀本手冊

•請將本手冊放置於易取得處以便快速參考用

錄

*	安全預防	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	3
1.	基本安裝資訊	••••••	4
2.	GIMAC-i 特色	•••••	5
3.	產品結構	•••••	6
4.	規格與規範	•••••	7
5.	接線	•••••	11
6.	操作與設定	••••••	17
7.	型號命名	•••••	35



安全注意事項

⚠ 警 告

- 請勿自行操作、檢查與安裝。
- 請勿在供電中或作業中做接線動作,此舉會導致觸電。
- 在尙未斷電前請勿做任何接線動作,因爲電流轉換器的充電電壓會導致觸電或失火 以及財物損失。
- 請確實接地,以免導致觸電。
- 在無電源供應時也不要試圖拆開本設備,殘留在本體內的充電電流可能會導致觸電。
- 請勿讓 PT 的二次側發生短路,此舉可能會造成失火。
- 請勿切斷 CT 二次側的電線,此舉可能會造成失火或爆炸。
- 雙手潮濕時請勿做接線或操作,此舉會導致觸電。
- 請勿使用已有損傷的電線,以免導致觸電。
- 接線時請使用環型端子取代裸線,以免導致觸電。
- 請在工作前穿著安全作業服。
- 請在安裝安全注意告示後再開始工作。
- 請在切斷所有電線後執行配電盤的耐受電壓或絕緣電組測試。
- 安裝以及接線時安全注意事項:
  - 請在電源供應端子提供額定的電壓,以免導致財物損失或失火。 \_
  - 請遠離螺絲、金屬、水或油,以免導致失火。
  - 請保持輸入輸出接點的額定負載與極性,以防造成財物損失或失火。
  - 請在確認端子號碼後接線,以防造成財物損失或失火。
  - 請在接線後裝回端子保護蓋。
  - 安裝與保養本產品請先尋求專家的協助,以防造成故障或意外。
- ●供電前的檢查:
  - 確認控制電源的電壓與極性。
  - 確認輸入/輸出端子的接線狀態。
- 儲存與運送注意事項:
  - 請儲存在乾燥且乾淨的地方。
  - 請勿在運送中丟擲或施力於設備上,此舉可能會導致設備故障或操作異常。
  - 請勿互疊超過10組。
- 配置注意事項:
  - 請在符合工業耗電法規下配置。

世安企業股份有限公司 ビ女正未成切角IR公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



## 1.基本安裝資訊



<PIC1 端子結構與接線>

- 1) 請符合 DIN 96 或 AINSI 4 來開孔面板以安裝到定位。詳細部分請參考"外觀尺寸與 開孔尺寸"。
- 2) 請接上電源供應線,請在完成 PT/CT 線路接線後再投入電源供應,額定的電源供應 範圍為 AC/DC88~264V。
- 3) 請連接相對應的線路至電流與電壓輸入端子側。詳細部分請參考"線路接線": 輸入電壓範圍為 10~380V+120%(10~452V) 輸入電流範圍為 0.047~5A+120%(0.047~6A)
- 4) 如果產品具有通訊功能請接上通訊線。詳細部分請參考"通訊接線"。
- 5) 在電壓輸入端子側無熔絲開闢投入和 CT 短路 Block 開路後再投入電源供應。
- 6) 請作好設備設定。詳細請參考" P17 設定方法":
  - <簡單設定方法>
  - -同時按下[▲]和[▼]鈕,便可移動至設定選單。
  - -初始的設定選單書面會顯示線路連接為" Conn"。
  - -按下[▲]和[▼]鈕可在設定選項間移動。
  - -在選項上按下[■]鈕(ENTER),選項會開始閃爍,表示可以更改設定。
  - -藉由[▲]和[▼]鈕更改所要的設定値後,按下[■]鈕便會記錄設定。
  - 完成所有設定後,同時按下[▲]和[▼]鈕便可回復到量測畫面。

世安企業股份有限公司



### 2. GIMAC-i 特色

GIMAC-i 為可量測與顯示多樣電力品質的數位集合式電表(三相電壓/電流、功率、電量、 功率因數、頻率、電流需量和最大值 MAX),為配電盤使用的設備,可運用在 1P2W、 1P3W、3P3W Delta、3P3W Y、3P4W 接線。GIMAC-i 不但方便使用且擁有下列幾種特色

- 具備高量測精準度: 藉由保持高準度,儘管頻率是可變的但依舊可以保證具高可靠度。額定電壓 50~452V 時精準度可達 0.3%(Real scale), 電流值在 0.047~5A 時可達 0.3%(Full scale), 功率與能 量則符合 IEC1036 0.5 class。
- 大範圍的 PT 輸入電壓(AC380V) 電壓 AC10~380V+120%可被直接簡單的安裝而不需要額外的主 PT。 ● 多樣的量測値:
  - 共有三個視窗可監控與顯示量測值, Non-extensible 型(NO TYPE)具有 13 種量測功 能, extensible 型(EX TYPE)則具備 40 種量測功能。
- 小巧的外觀尺寸與版面切割大小: 外觀尺寸為 144(W)×144(H)×85(D)mm,開孔尺寸大小請依照 P6 開孔尺寸圖設計。
- RS485/RS422 MODBUS: 提供 RS485 和 RS422 形式的國際 RTU MODBUS 協定。
- 控制電源(自由電壓): 可通用於各種不同控制電源的環境,範圍為 AC/DC88~264V。
- 接線錯誤的確認: 利用判斷故障時,顯示的電壓相位旋轉方向,可以幫助預防 PT 線路接錯。(僅有當 3P4W 和 3P3W Y 接時)。
- 自動捲軸: 假如同時按下[▼]鈕和[■]鈕,每10秒會自動切換量測顯示單元。

世安企業股份有限公司 ビ女正未成切角IR公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



# <u>3. 產品結構</u>



<PIC 2 外觀與產品尺寸>

世安企業股份有限公司 Tel:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238



#### 4. 規格與規範

除了額外指定的環境外,本產品應在標準使用環境下使用。

- 4.1 標準使用環境下:
- 1) 溫度:
  - 工作溫度範圍:-10℃~55℃
  - 保存溫度範圍:-25℃~70℃
- 2) 濕度:
  - 低於 80%(但仍不該達到凝結點)
- 3) 使用環境:
  - 海拔:低於 2000 公尺
  - 不該有不正常的震動或衝擊
  - 週遭空氣不能是具嚴重污染的

4.2	輸入	規格
	1113	VZUIH

型式	適用範圍	備註
接線	1P2W,1P3W,3P3W(Y), 3P3W(△),3P4W	
額定頻率	60Hz 或 50Hz	可適用於60Hz/50Hz
量測電壓	10~452V	電壓適用在 VR,VS.VT 和 VN 之間
量測電流	0.047~6A	
CT 額定電流	5A	
PT&CT 輸入負載	各少於 0.5VA	
控制電源	AC/DC 88~264V(自由電壓)	
功率損耗	小於 2W	

<Table 1 輸入規格>

世安企業股份有限公司 世女企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **し5** Industrial Systems



# 4.3 雜訊規格

本產品應遵從雜訊規格表如下所列:

項目	狀態	適用標準
絕緣電阻	500V,超過 10MΩ	IEC60255-5
電源頻率耐受電壓	AC 2kV(1.5kV)	IEC60255-5
雷擊脈衝耐受電壓	5kV(3kV)	IEC60255-22 IEC61000-4
震動突波電壓	2.5kV~3kV	IEC60255-22 IEC61000-4
突波抑制	控制電源,變壓器:6kV五次	IEC60255-22 IEC61000-4-5
初次傳輸衝擊	控制電源,變壓器:4kV1分鐘	IEC60255-22 IEC61000-4-4
脈衝雜訊抑制	控制電源,變壓器:2kV 10 分鐘	-
靜電 ESD	空氣:8kV,接點:6kV	IEC60255-22 IEC61000-4-2
RF(高頻)放射抑制	10V/m	IEC60255-22
RF 傳導率	10V	IEC60255-22
電磁波狀態	0.15~0.5MHz:79(66)dBuV 0.5~30MHz:73(60)dBuV	IEC60255-22

<Table 2 雜訊規格>



# 4.4 量測項目與精準度規格

型式	量測單元	詳細量測單元	NO TYPE	EX TYPE	精準度(%)	備註
	平均電壓	Vavg	Ο	Ο	0.30%	
電壓	線電壓	Vab,Vbc,Vac	0	0	0.30%	
	相電壓	Va,Vb,Vc	0	0	0.30%	
	平均電流	Iavg	0	0	0.30%	F/S
電流	線電流	Ia,Ib,Ic	0	0	0.30%	F/S
	負載係數	Load factor,Ia,Ib,Ic	Ο	Ο	-	
	線對線電壓	∠VabVbc,∠VabVca	Х	0	0.5°	3P3W
相位	線電壓對 電流	∠VabIa,∠VabIb, ∠VabIc	Х	Ο	$0.5^{\circ}$	3P3W
	相電壓間	∠VaVb,∠VaVc	Х	Ο	0.5°	3P4W
	相電壓與 電流	∠VaIa,∠VbIb, ∠VcIc	Х	0	0.5°	3P4W
	總有效功率 (reverse)	Р	0	0	0.50%	IEC1036
功率 (含逆電力)	各相有效功率 (reverse)	Pa,Pb,PC	Х	0	0.50%	IEC1036
	總虛功率 (reverse)	Q	Ο	Ο	0.50%	IEC1036
	各相虛功率 (reverse)	Qa,Qb,Qc	Х	0	0.50%	IEC1036
	總視在功率	S	0	0	0.50%	IEC1036
	各相視 在功率	Sa,Sb,Sc	Х	Ο	0.50%	IEC1036



型式	量測單元	詳細量測單元	NO TYPE	EX TYPE	精準度(%)	備註
	有效電量	WH	0	0	0.50%	IEC1036
	無效電量	VARH	0	0	0.50%	IEC1036
電量	有效電量 (逆電力)	rWH	Х	0	0.50%	IEC1036
	無效電量 (逆電力)	rVARH	Х	0	0.50%	IEC1036
	視在電量	VAH	Ο	Ο	0.50%	IEC1036
頻率	頻率	Hz	0	Ο	0.05Hz	
	總功率因數	PF	0	0	根據相誤差	
功率因數	各相 功率因數	PFa,PFb,PFc	Х	0	根據相誤差	+:落後
	各相 基礎功因 (DRF)	DPFa,DPFb,DPFc	Х	0	根據相誤差	-:領先
THD 生吉玄	電壓 THD	THD of Va(ab), Vb(bc),Vc(ca)	Х	0	-	-
人共平	電流 THD	THD of Ia,Ib,Ic	Х	0	-	-
违论认定	電壓諧波	Va(ab),Vb(bc),Vc(ca) $1^{st} \sim 15^{th}$	Х	0	-	-
亩 <i>(</i> )久	電流諧波	Ia,Ib,Ic $1^{st} \sim 15^{th}$	Х	0	-	-
重量	有效電量	Demand W	Х	0	-	-
而里	電流需量	Demand Ia, Ib, Ic, Iavg	Х	0	-	-
MAX 最大値	電流	maxIa,maxIb, maxIc,maxIavg	Х	0	-	-

<Table 3 量測項目與精準度規格>



5. 接線

5.1 PT/CT 接線圖

二次測 PT/CT&VN 端子必須接地  $\widehat{}$ 適當電線尺寸為 AWG14~AWG12(2.1~3.3mm^2) 端子台鎖緊力矩需小於 10kg-cm

- 1) 三相四線(3P4W)接線
- 基於相電壓,除 PT 外可直接使用的電壓範圍為 10~380V(+120%)。
- 相對應於 3P4W 接線的設定值為 "5"。



<PIC 3 3P4W 直接接線>

<PIC 4 3P4W 與 3PT 接線>

世安企業股份有限公司 世安企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



- 2) 三相三線 Y 接(3P3W-Y)
- 基於相電壓,除 PT 外可直接使用的電壓範圍為 17.3~658.2V。
- 對應於 3P4W-Y 接線的設定值為 "4"。



世安企業股份有限公司 世安企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



3) 三相三線-開 Delta 接 (3P3W-open Delta)

● 對應於 3P3W-Delta 接線的設定值為 "3"。



<PIC 7 3P3W Delta2PT, 2CT 接線>

世安企業股份有限公司 世女企来版初有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



- 4) 單相三線接線 (1P3W)
- 基於相電壓,除 PT 外可直接使用的電壓範圍為 10~380V(+120%)。
- 對應於 1P3W 接線的設定值為 <sup>\*</sup>2″。



<PIC 8 1P3W 直接接線>



<PIC 9 1P3W 與 PT 接線>

世安企業股份有限公司 世安企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



- 5) 單相二線接線 (1P2W)
- ▶ 基於相電壓,除 PT 外可直接使用的電壓範圍為 10~380V(+120%)。
- 對應於 1P2W 接線的設定值為 <sup>№</sup>1″。





<PIC 11 1P2W 與 PT 接線>

世安企業股份有限公司 世安企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238



#### 5.2 通訊線路接線

- 1) 通訊用線路的規格:AWG22, twisted shield pair cable
- 2) RS485 通訊線路連接





- 3) RS422 通訊線路連接
  - 通訊線路應被連接與接地
  - 添加 1/4W,120Ω 電阻於(+)(-)端子的邊緣
  - 最高可連接的組數為 32 組
  - 最遠連線距離為 1.2km
  - 當通訊訊號正常傳輸時 COMM LED 會亮起



<sup>&</sup>lt;PIC 13 RS-422 通訊接線>

世安企業股份有限公司 世女企業成份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



# 6. 操作與設定

6.1 量測顯示模式與操作



相量測單元

MAX

世安企業股份有限公司 世安企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



# 1) x1000 的指示燈

	x1000 LED 指示燈表示顯示的值必 須乘以 1,000(長亮)或 1,000,000(閃 爍)。當 x1000 LED 燈亮起,表示顯 示值須乘以 1,000 才是實際值。當 x1000 LED 燈閃爍時,表示實際值
	<ul> <li>為顯示値乘以 1,000,000 ∘</li> <li>舉例來說:</li> </ul>
OFF X1000	顯示値 x1000 貫際値 110.0 ON 110x1000 5000 OFF 5000 220.4 閃爍 220.4x1000000

<PIC 15 x1000LED>

2) 全部量測單元的指示燈



世安企業股份有限公司 世安企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238



<ul> <li>A avg</li> <li>kVar</li> <li>kVarh</li> </ul>	<ul> <li>Aavg表示平均電流,在 3P4W/3P3W 時指三電流的平均値,在 1P3W 時是指兩電流平均値,單位為A。</li> <li>kVar 顯示總虛功,前方加 *+ ″ 爲虛功値,前方加 *- ″ 顯示 reverse 逆電力虛功,單位為 kVar。</li> <li>kVarh 顯示虛電量,最高顯示到1,000,000,000,000Varh。假如超過此極限値,會再次從零開始記算,單位為 kVarh。</li> </ul>
<ul> <li>kW</li> <li>kWh</li> <li>kVA</li> <li>kVAh</li> </ul>	<ul> <li>kW 顯示總有效功率,前方加 *+ / 為有效 功率値,前方加 *- / 顯示 reverse 逆電力 有效功率値,單位為 kW。</li> <li>kWh 顯示有效電量,最高顯示到 1,000,000,000Wh。假如超過此極限値, 會再次從零開始記算,單位為 kWh。</li> <li>kVA 顯示視在功率,單位為 kVA。</li> <li>kVAh 顯示視在電量,最高顯示到 1,000,000,000VAh。假如超過此極限 値,會再次從零開始記算,單位為 kVAh。</li> </ul>



#### 3) 相位量測單元的指示燈



世安企業股份有限公司 Tel:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238



#### 4) 諧波顯示(選配)



<PIC 16 諧波顯示>

在 EX-Type 可顯示諧波模式,在總或相量側畫面按下[■]鈕,諧波便從 1st 量測到 15th, 藉由按下▲▼鈕可移動到不同階的諧波上。

顯示如下述的步驟: A 相電壓/電流 1st 諧波-15<sup>th</sup>諧波, B相電壓/電流 1st 諧波-15<sup>th</sup>諧波, C相電壓/電流 1st 諧波-15<sup>th</sup>諧波。 VL-N LED 在 3P4W 時亮起表示相電壓的諧波, VL-L LED 在 3P3W 時亮起表示線電壓的諧波。

世安企業股份有限公司 世女企業成份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



#### 5) DEMAND 需量顯示(選配)

在諧波顯示下按■鍵便會進入到 DEMAND 模式。(EX-type)

DEMAND 顯示模式時 DM LED 會亮起,每相的電流需量、平均電流需量、總有效功率 需量,可藉▲▼鈕來選擇顯示。



<PIC 17 DEMAND 顯示>

世安企業股份有限公司 世女企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS Industrial Systems** 



D KVA D &VAh

#### 6) MAX 顯示(選配)





世安企業股份有限公司 世女企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS Industrial Systems** 



PT比設定為1

6.2 設定方法

● 同時按下▲和▼鈕,便可進入或離開設定選單。

● 在設定選單內按▲或▼鈕可在設定選項間移動。

● 在選項上按下■鈕(ENTER),選項會開始閃爍,表示可以更改設定。

● 閃爍時藉由▲和▼鈕更改所要的設定値後,按下■鈕便會記錄設定。

● 完成所有設定後,同時按下▲和▼鈕便可回復到量測畫面。

● 設定選單的順序與項目如下表所示:

順序	設定選單	顯示項目	設定値	內定値	備註	
1	接線	Conn	5:3P4W 4:3P3W-Y 3:3P3W-D 2:1P3W 1:1P2W	5		
2	PT 比	Pt.	1.0000~1400.0000	1.0000		
3	CT 出	Ct.	1~2000	1	/	
4	DEMAND Time	dE.t	5~60	15	Step 5	
5	通訊位址	Addr	1~247	1		
6	通訊速度	bPS	1:9600bps 2:19200bps 3:38400bps	3		
	傳輸浮動變數 置換	S	On: Yes Off: NO	ON		
7	TX 延遲時間	tX.t	10~200msec	20		
8	資料重設	rSt.	0:全部資料重設 1:Wh 重設 2:Varh 重設 3:VAh 重設 4:rWh 重設 5:rVarh 重設 6:Demand A 重設 7:Demand W 重設 8:Max A 重設 9:Max W 重設 10:Max Var 重設 11:Max VA 重設 12:Max V THD 重設 13:Max A THD 重設 14:Max Demand A 重設 15:Max Demand W 重設	_	資料從 4~15 項 僅有顯示和重 設 EX-Type 上	
9	版本顯示	vEr	X.XXX	-	無法設定	

<Table 5 設定選單>

世安企業股份有限公司





- 上方顯示畫面會顯示"Conn",假如在下方螢幕顯示的號碼不同於接線設定,則要 按下■扭更改之使其符合確實接線狀態。
- 藉由▲▼鍵更改設定值,此時下方螢幕會以閃爍顯示。

● 改變設定値後按下■鍵,閃爍設定目錄會停止且數值會被儲存在非浮動記憶體內。

2) PT 比設定

PT 比代表 PT 從一次側到二次側的電壓比率,在 GIMAC-i 可輸入到小數點第四位。舉 例來說,假如一次側的電壓是 22900V,而 PT 二次側的電壓是 110V,則 PT 比就是 22900/110=208.1818182,此時 GIMAC-i 的 PT 設定值就該輸入為 208.1818。後面的尾數 不論被進位或捨去都包含在誤差値內,不會影響精準度。

最小的 PT 設定值為 1.0000,最大的 PT 設定值為 1400.0000。 實數部分會顯示在中間的 視窗上,而小數點的部分會顯示在最下方的螢幕上。



<PIC 20 PT 比設定>

世安企業股份有限公司 巴安亚来成历月下公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



- 假如顯示的 PT 值不是所要的 PT 值,在此畫面按下■鍵。
- 第一個値顯示在中間視窗的部分會開始閃爍。
- 藉由按下▲▼鍵更改第一位閃爍的數值至所需的數值,然後按下■鍵確認更改。
- 接著下一位數會閃爍,一樣用▲▼鍵更改數值至所需的數,然後按下■鍵確認更改。
- 將所有數值更改後按下■鍵,則下方螢幕的第一個數值會開始閃爍。
- 當下方螢幕最後一個數值更改後,最終數值會閃爍,而設定值會被儲存至記憶體中, 設定完成。



<PIC 21 PT 比設定範例>

世安企業股份有限公司 世女企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS Industrial Systems** 



3) CT比設定

CT 比代表 CT 從一次側到二次側的電流比率。舉例來說,假如一次側的電流是 6000A, 而 PT 二次側的電流是 5A,則 CT 比就是 6000/5=1200,此時 GIMAC-i 的 CT 設定値就 該輸入為 1200。最小的 CT 設定值為 1,最大的 CT 設定値為 2000。



- 假如顯示的 CT 值不是所要的 CT 值,在此畫面按下■鍵。
- 第一個值顯示在下方視窗的部分會開始閃爍。
- 藉由按下▲▼鍵更改第一位閃爍的數值至所需的數值,然後按下■鍵確認更改。
- 接著下一位數會閃爍,一樣用▲▼鍵更改數值至所需的數,然後按下■鍵確認更改。

● 當下方螢幕最後一個數値更改後,最終數値會閃爍,而設定値會被儲存至記憶體中, 設定完成。



<PIC 23 CT 比設定範例>

世安企業股份有限公司 世女企業成份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



4) 需量(DEMAND TIME)設定



<PIC 24 需求時間設定>

- 假如下方螢幕顯示的設定値不是所要的値,在此畫面按下■鍵。
- 第一個値顯示在下方視窗的部分會開始閃爍。
- 藉由按下▲▼鍵更改閃爍的數值至所需的數值,然後按下■鍵確認更改。
- 最小的需量是5分鐘,最大可以設定到60分鐘。。
- 當下方螢幕最後一個數值更改後,最終數值會閃爍,而設定值會被儲存至記憶體中, 設定完成。
- 5) 通訊位址設定



- <PIC 25 通訊位址設定>
- 假如下方螢幕顯示的位址不是所要的位址,在此畫面按下■鍵。
- 藉由按下▲▼鍵更改閃爍的數值至所要的位址值,然後按下■鍵確認更改。
- 最小的位址輸入值為1,最大的值為247。
- 當更改完成後,最終數值會閃爍,而設定值會被儲存至記憶體中,設定完成。

世安企業股份有限公司 世女企業成份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



#### 6) 通訊速度與 SWAP 設定



<PIC 26 通訊速度與 SWAP 設定>

- 上方螢幕會顯示通訊速度的單位「bps」,當中間螢幕顯示的通訊速度不是所要的, 在此畫面按下■鍵便可以開始更改。
- 藉由按下▲▼鍵更改閃爍的數值至所要的設定值,然後按下■鍵確認更改。
- 最小的通訊速度設定為 9600bps (設定値為:1),最大的通訊速度設定値為 38400bps (設定値為:3)。
- 下方螢幕顯示 S 表示的是指示浮動變數可置換與否。假如設定 SWAP 為 NO,資料 傳輸會從 MODBUS FLOAT ADDRESS(浮動位址)最小值開始依 SIGN、EXPONENT、 FRACTION 順序傳輸,假如設定是 YES,則順序會反過來傳輸,設定僅可在此兩者 間變換。
- 舉例來說:假如變換數值 100.0 至浮動變數,它會顯示 0x 42 C8 00 00.。

SWAP NO:依序傳輸為=> 0x 42 C8 00 00

SWAP YES:依序傳輸為=> 0x 00 00 42 C8

▶ 原始設定如下:通訊速度:3(38400bps)

### SWAP : YES

當更改完成後,最終數值會閃爍,而設定值會被儲存至記憶體中,設定完成。

世安企業股份有限公司 巴安亚来成历月下公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



7) TX 延遲時間設定



TX 延遲時間表示接收到最新資料到傳輸回應資料的時間間隔。最小的延遲時間設定為 10msec,最大的設定值為200msec。而實際的TX延遲時間為設定值+3~15msec。



<PIC 27 TX 延遲時間設定>

- TX 延遲時間顯示在下方螢幕,當螢幕顯示的時間設定不是所要的,在此畫面按下 ■鍵便可以開始更改。
- 藉由按下▲▼鍵更改閃爍的數值至所要的設定值,然後按下■鍵確認更改。
- 當更改完成後後,最終數值會閃爍,而設定值會被儲存至記憶體中,設定完成。





#### 8) 重設指令

重設的指令可依據 LED 燈,根據重設的編號、時間來分類。



世安企業股份有限公司 世安企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS Industrial Systems** 



### 重設編號如下:

重設號碼	重設選單	指示 LED	備註
0	所有紀錄資料重設	-	
1	有效電量(Wh)重設	kWh	
2	虛電量(Varh)重設	kVarh	
3	視在電量(Vah)重設	kVAh	
4	Reverse 有效電量(rWh)重設	REV,kWh	選配
5	Reverse 虛電量(rVarh)重設	REV,kVarh	選配
6	DEMANDA重設 (每相的 DEMAND A 與 DEMAND Aavg)	DM,Aavg,A(相位) A,B,C	選配
7	DEMAND W 重設	DM,kW	選配
8	MAX A 重設 (每相的 MAX A 與 MAX Aavg)	MAX,Aavg,A(相位) A,B,C	選配
9	MAX W 重設	MAX,kW	選配
10	MAX Var 重設	MAX,kVar	選配
11	MAX VA 重設	MAX,KVA	選配
12	MAX VTHD 重設	MAX,VTHD,VL-N, %(相位)A,B,C	選配
13	MAX ATHD 重設	MAX,ATHD,A, %(相位)A,B,C	選配
14	MAX DEMAND A 重設 (每相的 MAX DEMAND A 與 MAX DEMAND Aavg )	DM,MAX,A,Aavg(相位) A,B,C	選配
15	MAX DEMAND W 重設	DM,MAX,kW	選配

<Table 6 重設編號表>



- 全部重設範例
- 1. 確認重設號碼為0且目錄顯示為ALL,按下■鍵。
- 2. 下方螢幕中會閃爍且顯示 NO。
- 3. 藉由▲▼鍵更改至 YES,此時按下■鍵,所有的資料會從重設號碼 1 到 15 全部重設。
- 4. 在重設的過程中如果想要取消重設程序,請同時按下▲和▼鍵。



<PIC 29 全數重設的指令範例>

- Wh 重設範例
- 1. 確認重設號碼為1且LED顯示為kWh,重設的Wh數值為從以前到現在的計算值。
- 2. 上方顯示的 rSE 開始閃爍。
- 3. 當在閃爍時按下■鍵,則數值將被重設至0。
- 4. 在重設的過程中如果想要取消重設程序,請同時按下▲和▼鍵。



9) 程式資訊顯示



<PIC 30 程式版本資訊顯示>

顯示 GIMAC-i 程式的 S/W 版本。

6.3 接線確認與自我診斷顯示

1) 確認接線狀態

當 3P4W 和 3P3W-Y 接時,GIMAC-i 藉由比較電壓相位的相位方向為逆時針旋轉(B相 小於C相)來顯示確認接線的訊息。按下■鍵後,會回到量測顯示視窗,假如上述的 訊息發生時,請確認接線的狀態。

	Will A           Vuil A           Vuil A           Vuil A           Vuil A           Vuil B           ZVI B           ZVI B           ZVI C           A           PFI           DPF0           Ywoli C           Awoli C	
--	--	--

<PIC 31 接線狀況檢查>

世安企業股份有限公司 世女企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems



2) 自我診斷顯示

GIMAC-i 顯示自我診斷內容如下:

- ERROR 1:記憶體錯誤
- ERROR 2: 電源失效
- ERROR 3: 選項錯誤
- ERROR 4:設定數值錯誤
- ERROR 5: 測定資料錯誤
- ERROR 6:發生校準時相位錯誤(僅發生在製造程序時)

當異常發生時,除了 ERROR 2 外,請通知最近的服務據點、本地的代理商或業務代表 進行較精密的檢查。

_	
917 [] DPF [] V 110 [] A 110 [] RMIV []	
	<b>□</b> ===== (LST

<PIC 32 ERROR 顯示>



世安企業股份有限公司 世女企来版初有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems





授權總代理: 世安企業股份有限公司 地址: 231 台北縣新店市寶橋路 235 巷 130 號 3 樓之 2 傳真:02-8912-1238 電話:02-8912-1230 E-mail : evercredit@seed.net.tw

世安企業股份有限公司 世女企業股份有限公司 Te1:02-8912-1230 Fax:02-8912-1238 **LS** Industrial Systems

